User Manual

BF-L701ML

聲寶語音體重計　使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶語音體重計 BF-L701ML　機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名　　出生日期　　電話

男　女　年　月　日

住址　　電子信箱

購買日期　年　月　日　經銷商　店址　電話

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即請賣場購買日期並蓋店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域原中華民國管轄區內。

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人修修所引起之故障或損毀
- 挖裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障與起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線…等）

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益　　該站修理

聲寶股份有限公司 ● 新寶集團　桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-蚊蚊-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

免貼郵票

各部名稱

① LCD螢幕顯示器
② 強化玻璃表面
③ 腳墊
④ 語音喇叭
⑤ 電池盒(AAA)
※本產品不附贈電池，電池需自行購買



使用方法

使用方法

- 請將電池放在左邊底部電池盒中，使用電池種類為AAA電池二顆(如圖1)。
- 接著將秤放在平整的地面上，若在地毯...等柔軟的表面上秤重，會影響其準確性(如圖2)。
- 輕壓承載面左下角或右下角開機(如圖3)，此時會體重計會播報“好，請站在秤上”，螢幕顯示為〝0.0kg〞後，平穩上秤並保持身體平衡，螢幕即顯示所秤得體重並鎖定重量(播報出體重)，5秒後不使用即自動關機，如欲重新測量，則再輕壓秤面啓動。
- 在秤重範圍內，允許誤差為±0.3KG。
- 每次使用完畢，約在5秒後自動關機(注：不秤重時，秤也會自動關機)。
- 體重機最大載重量為200kg/最低載重為5kg。(注意：嚴重超載或長期壓載，容易造成磅秤損害)。

※建議:體重計不使用時宜將電池拿出，避免耗電。



特別注意要點

安全注意事項



- 強化玻璃承載面堅固耐用，但應避免受硬物敲擊或碰撞，以免產品受損。
- 本產品強化玻璃面應保持乾燥，避免沾水以防止磅秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊，以免引起玻璃損壞破碎。
- 如果磅秤再開機時LCD無顯示，請考慮加大壓秤力量；如果顯示亂碼或長時間無法關機，請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入，已排除可能的軟體故障。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的地面。

目錄

2 各部名稱
3 使用方法
4 特別注意要點
5 保養方法
緊急處理方法
關於售後服務

額定電壓	淨重	使用電池
DC3V	1.85kg	AAA 電池X2(顆)
外型尺寸		
W272XD300X40H(mm)		



保養方法

機體

- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，而且玻璃與金屬連接面不能浸水)。
- 為確保磅秤的使用壽命，請勿將磅秤長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生觸電或短路的危險。

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。
- 如有任何問題，請速與聲寶免費諮詢專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前， 請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。